

Uživatelská příručka Aeotec Water Leak Sensor

Upraveno: 1. 10. 2024 v 0:33



Aeotec Water Leak Sensor byl vyvinut k detekci vody a teploty, když je připojen [Aeotec Smart Home Hub](#) (<http://aeotec.com/smarthings>). Je poháněn technologií Aeotec Zigbee.

Aeotec Water Leak Sensor musí být používán s Aeotec Smart Home Hub, aby fungoval. Aeotec funguje jako Smart Home Hub [uživatelská příručka](#) (<https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000240160-table-of-contents-smarthings>) lze prohlížet na tom odkazu.

Další jazyky:

- [Příručka v němčině](https://z-wave.freshdesk.com/support/solutions/articles/80000596692-aeotec-water-leak-sensorbenutzerhandbuch-de) (<https://z-wave.freshdesk.com/support/solutions/articles/80000596692-aeotec-water-leak-sensorbenutzerhandbuch-de>)
-

Seznamte se s Aeotec Water Leak Sensor

Obsah balení:

1. Senzor úniku vody Aeotec
2. Uživatelská příručka
3. Příručka BOZP
4. 1x baterie CR2

Důležité bezpečnostní informace.

- Přečtěte si, uschovejte a dodržujte tyto pokyny. Dbejte všech varování.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné regulátory, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují zvuk.
- Používejte pouze nástavce a příslušenství specifikované výrobcem. (<http://www.smartthings.com/Guidelines>)

Připojte snímač úniku vody Aeotec

Video

Jak připojit senzor úniku vody Samsung SmartThings | Samsung...



(<https://www.youtube.com/watch?v=LPrqfh9xFA0>)

Kroky v SmartThings Connect

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Ikona plus (+)** a vyberte **Zařízení**.
2. Vyberte **Aeotca** pak **Senzor úniku vody (IM6001-WLP)**.
3. Klepněte na **Start**.
4. Vyberte **aHub** pro zařízení.
5. Vyberte **aPokoj** pro zařízení a klepněte na **Další**.

6. Zatímco Hub vyhledává:

- Vytáhněte „**Odstraňte při připojování**“ v senzoru.
- **Naskenujte kód** na zadní straně zařízení.

Použití senzoru úniku vody Aeotec

Aeotec Water Leak Sensor je nyní součástí vaší sítě Aeotec Smart Home Hub. Zobrazí se jako widget vodního senzoru, který může zobrazit stav úniku nebo hodnoty teplotního senzoru.

Tato část se bude zabývat tím, jak zobrazit všechny informace ve vaší aplikaci SmartThings Connect.

Kroky v SmartThings Connect.

1. Otevřete SmartThings Connect
2. Přejděte dolů na svůj **Senzor úniku vody Aeotec**
3. Potom **klepněte na widget Aeotec Water Leak Sensor**.
4. Na této obrazovce by se mělo zobrazit:
 - Únik vody
 - Teplota

K ovládání vaší sítě automatizace Aeotec Smart Home můžete použít senzor vody a teploty v automatizaci. Na dozvědět se více o programování [automatizace](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240462) (https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240462), následujte tento odkaz.

Vyměňte baterii v senzoru úniku vody Aeotec

Aeotec Water Leak Sensor může snadno vyměnit baterii. Snímač úniku vody používá 3,0V baterie CR2.

kroky:

1. Najděte malý "**OTEVŘENO**" text vyrytý ve spodní části snímače úniku vody, řekne vám směr, kterým zatlačíte šedé plasty.
 2. Jednou rukou uchopte horní bílé plasty a druhou rukou odtlačte šedé plasty ve směru „**OTEVŘENO**“ rytiny šipka.
 3. Po vysunutí vytáhněte 2 plasty od sebe, na které byste nyní měli dosáhnout, a vyměňte baterii.
 4. Před vložením nové baterie se doporučuje počkat alespoň 1 minutu, aby se z kondenzátorů zařízení vyčerpala veškerá stará energie.
-

Jak odstranit Aeotec Water Leak Sensor z Aeotec Smart Home Hub

Pokud váš Aeotec Water Leak Sensor nefunguje tak, jak jste očekávali, budete pravděpodobně muset resetovat váš senzor úniku vody a odstranit jej z Aeotec Smart Home Hub, abyste mohli začít znovu.

Kroky

1. Na domovské obrazovce vyberte **Menu**
2. Vyberte **Další možnosti** (ikona 3 teček)
3. Klepněte na **Upravit**
4. Klepněte na **Vymazat** potvrdit

Obnovte tovární nastavení senzoru úniku vody Aeotec

Aeotec Water Leak Sensor lze kdykoli resetovat do továrního nastavení, pokud narazíte na nějaké problémy nebo pokud potřebujete znovu spárovat Aeotec Water Leak Sensor s jiným hubem.

Video

Jak resetovat senzor úniku vody Samsung SmartThings



Kroky v SmartThings Connect

1. **Stiskněte a podržte zapuštěné tlačítko připojení** po dobu pěti (5) sekund.
2. **Uvolněte tlačítko** když LED začne blikat červeně.
3. LED bude při pokusu o připojení blikat červeně a zeleně.
4. Použijte aplikaci SmartThings a kroky popsané výše v části „Připojení senzoru Aeotec Waterleak Sensor“.

(<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000241280>)Vedle:[Technická specifikace Aeotec Water Leak](#)
(<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000242297>)