

# Uživatelský manuál pro Gosund Smart Zigbee/WiFi/BLE Gateway ST21

---

## 1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Gosund Smart Zigbee/WiFi/BLE Gateway ST21 Tuya. Tento pokročilý zařízený umožňuje centrální správu všech chytrých zařízený ve vaší domácnosti. Pomocí protokolů Zigbee, Bluetooth a Wi-Fi můžete snadno integrovat a ovládat svá zařízený, což je ideální pro moderní domácnosti.

### Obsah balení:

- 1x Gosund ST21 Brána
- 1x USB kabel
- 1x Uživatelský manuál

## 2. Bezpečnostní pokyny

- Používejte zařízený pouze v suchém prostředí.
- Zabraňte přímému kontaktu zařízený s vodou.
- Neotvírejte kryt zařízený, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Používejte pouze dodávané příslušenství.

## 3. Technické specifikace

- **Rozměry:** 50x50x11 mm
- **Hmotnost:** 100 g
- **Certifikace:** CE/ROHS
- **Napájení:** USB 5V/1A
- **Provozní teplota:** 0°C až 50°C
- **Provozní vlhkost:** 10% až 85% RH
- **Skladovací teplota:** 0°C až 70°C
- **Skladovací vlhkost:** 5% až 95% RH

## 4. Připojení a kompatibilita

- **Bezdrátové typy:** Zigbee 3.0, WiFi, BLE (Bluetooth) 5.0
- **Standardy:** IEEE802.3 11n/g/b WiFi; IEEE 802.15.4
- **Frekvence:** 2.4 GHz
- **Kompatibilita:** Amazon Alexa, Google Assistant
- **Maximální dosah připojení:** přibližně 10 metrů

## 5. Instalace zařízený

1. Umístěte bránu na vhodné místo v domě, přičemž se ujistěte, že je v dosahu vaší WiFi sítě.
2. Připojte bránu k napájení pomocí dodaného USB kabelu.
3. Sledujte LED indikátory: červená pro WiFi, modrá pro Zigbee + BLE.

#### 6. Nastavení a konfigurace

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Tuya Smart nebo Gosund na váš chytrý telefon.
2. Spusťte aplikaci a přihlaste se nebo vytvořte nový účet.
3. V aplikaci zvolte “Přidat zařízení” a postupujte podle pokynů pro připojení brány k WiFi síti.
4. Po připojení můžete začít přidávat a spravovat chytrá zařízení.

#### 7. Použití zařízení

- Pomocí aplikace můžete na dálku kontrolovat stav zařízení, zapínat/vypínat je a nastavovat různé parametry.
- Spravujte přístup do domácnosti pomocí dočasných hesel pro hosty.

#### 8. Řešení problémů

- **Nefunguje WiFi připojení:** Zkontrolujte, zda je brána v dosahu routeru a že jste zadali správné heslo.
- **Zařízení nereaguje:** Pomocí resetovacího tlačítka (držte 5 sekund) obnovte tovární nastavení.

#### 9. Údržba a péče

- Čistěte zařízení suchým hadříkem.
- Udržujte zařízení v prostředí s doporučenou vlhkostí a teplotou.