

# Aqara E1



## Informace o výrobku

### Specifikace

- Podporuje 2.4 GHz WiFi
- Vyžaduje napájecí zdroj DC 5V2A

## Návod k použití produktu

### Připojování k síti Wi-Fi

Aqara Camera E1 podporuje pouze 2.4 GHz WiFi. Pokud máte

dvoupásmový router, vypněte před přidáním kamery Aqara Camera E1 1GHz Wi-Fi síť.

### **Vazba na síť**

Aqara Camera E1 podporuje dva způsoby připojení k síti:

1. **Přes Bluetooth:** Nechte aplikaci Aqara Home automaticky vyhledat zařízení přes Bluetooth. Postupujte podle pokynů aplikace a naskenujte nálepkou s QR kódem Magicpair na zařízení nebo podle příručky, kterou chcete svázat.
2. **Přes QR kód:** Pomocí fotoaparátu naskenujte QR kód vygenerovaný aplikací Aqara Home a vytvořte vazbu.

### **Přidání dalších dětských zařízení Aqara Zigbee**

Ne, Aqara Camera E1 nefunguje jako rozbočovač a nemůže přidávat další dětská zařízení Aqara Zigbee. Může však podporovat automatizaci chytré domácnosti.

### **Požadavky na napájecí adaptér**

Aqara Camera E1 vyžaduje napájecí zdroj DC 5V2A. Je důležité přísně dodržovat tento standard. V opačném případě může Aqara Camera E1 zaznamenat problémy, jako jsou neočekávané restarty nebo nestabilní připojení Wi-Fi kvůli nedostatečnému napájení.

### **Rozdíl mezi nálepkou HomeKit a Magicpair**

Chcete-li rozlišit mezi nálepkou HomeKit a nálepkou Aqara Magicpair, zkontrolujte napájecí port. Nálepka na levé straně napájecího rozhraní je nálepka HomeKit a nálepka na pravé straně je nálepka Aqara Magicpair (na druhé je vytištěno logo Aqara).

## **Přidání Aqara Camera E1 bez vyskakovacího okna**

Pokud se po otevření aplikace Aqara Home při přidávání fotoaparátu Aqara E1 neobjeví žádné vyskakovací okno, ujistěte se, že máte povolení Bluetooth aplikace Aqara Home a povolte Bluetooth v telefonu. Magicpair je funkce podporující Bluetooth.

## **Vazba HomeKit bez nálepky**

Pokud je nálepka HomeKit poškozená, poškrábaná, označená nebo neúplná s chybějícími rohy, Aqara Camera E1 podporuje čtení informací HomeKit v cloudu. V aplikaci Aqara Home přejděte na Příslušenství > Kamera E1 > HomeKit. HomeKit můžete připojit přímo nebo pomocí párovacího kódu HomeKit.

## **Ochrana soukromí**

Aqara Camera E1 nabízí tři způsoby ochrany soukromí:

1. Chcete-li odpojit nahrávání videa, pokud uživatel neprobudí kameru, povolte režim spánku.
2. Nastavte zónu maskování soukromí, abyste povolili maskování oblastí, které nejsou z videa vidět.
3. Přejděte do nastavení zařízení > nastavení fotoaparátu > režim soukromí > poloha. Nastavte výchozí polohu, do které se má kamera otáčet, když spí, abyste chránili soukromí uživatele.

## **Instalace na strop**

Ano, můžete použít rozšiřovací šrouby k připevnění základny kamery Aqara ke stropu a poté k základně připevnit kameru Aqara Camera E1.

## **FAQs**

### **Jak připojit Aqara Camera E1 k síti?**

Aqara Camera E1 podporuje dva způsoby připojení k síti:

1. Přes Bluetooth: Nechte aplikaci Aqara Home, aby objevila zařízení přes Bluetooth, a poté postupujte podle pokynů aplikace a naskenujte nálepkou s QR kódem Magicpair na zařízení nebo manuál, abyste je svázali;
2. Prostřednictvím QR kódu: Pomocí fotoaparátu naskenujte QR kód vygenerovaný aplikací Aqara Home a vytvořte vazbu.

### **Jak obnovit tovární nastavení, když Aqara Camera E1 nefunguje?**

Existují dva způsoby, jak obnovit tovární nastavení fotoaparátu Aqara E1:

1. Klepněte na Obnovit tovární nastavení na stránce Nastavení zařízení v aplikaci Aqara Home;
2. 10krát rychle klikněte na tlačítko vedle napájecího portu zařízení.

### **Jak realizovat ochranu soukromí fotoaparátu Aqara E1?**

Aqara Camera E1 nabízí tři způsoby ochrany soukromí:

1. Chcete-li odpojit nahrávání videa, pokud uživatel neprobudí kameru, povolte režim spánku.
2. Nastavte zónu maskování soukromí, abyste povolili maskování oblastí, které nejsou z videa vidět.
3. Přejděte do nastavení zařízení > nastavení fotoaparátu > režim soukromí > poloha. Nastavte výchozí polohu, do které se má kamera otáčet, když spí, abyste chránili soukromí uživatele.

Lze Aqara Camera E1 připojit k 5GHz Wi-Fi síti?

Ne, Aqara Camera E1 podporuje pouze 2.4 GHz WiFi. Pokud používáte dvoupásmový router, vypněte před přidáním kamery Aqara Camera E1 5GHz Wi-Fi síť.

Lze do Aqara Camera E1 přidat další dětská zařízení Aqara Zigbee?

Ne, Aqara Camera E1 nefunguje jako rozbočovač a nemůže přidávat další dětská zařízení Aqara Zigbee. Může však podporovat automatizaci chytré domácnosti.

Jaké jsou speciální požadavky na napájecí adaptér při použití fotoaparátu Aqara E1?

Aqara Camera E1 vyžaduje napájecí zdroj DC 5V2A. Je důležité přísně dodržovat tento standard. V opačném případě může Aqara Camera E1 zaznamenat problémy, jako jsou neočekávané restarty nebo nestabilní připojení Wi-Fi kvůli nedostatečnému napájení.

Jak mohu rozlišit mezi nálepkou HomeKit a nálepkou Aqara Magicpair?

Chcete-li rozlišit mezi nálepkou HomeKit a nálepkou Aqara Magicpair, zkontrolujte napájecí port. Nálepka na levé straně napájecího rozhraní je nálepka HomeKit a nálepka na pravé straně je nálepka Aqara Magicpair (na druhé je vytištěno logo Aqara).

Proč se při přidávání Aqara Camera E1 po otevření aplikace Aqara Home neobjeví žádné vyskakovací okno?

Pokud se po otevření aplikace Aqara Home při přidávání fotoaparátu Aqara E1 neobjeví žádné vyskakovací okno, ujistěte se, že máte povolení Bluetooth aplikace Aqara Home a povolte Bluetooth v telefonu. Magicpair je funkce podporující Bluetooth.

Pokud je nálepka HomeKit poškozená, poškrábaná, označená nebo neúplná s chybějícími rohy, jak mohu svázat HomeKit bez nálepky?

Aqara Camera E1 podporuje čtení informací HomeKit v cloudu. V aplikaci Aqara Home (přejděte na Příslušenství Camera E1 HomeKit) můžete HomeKit připojit přímo nebo pomocí párovacího kódu HomeKit.

Lze Aqara Camera E1 nainstalovat na strop?

Ano, můžete použít rozšiřovací šrouby k připevnění základny kamery Aqara ke stropu a poté k základně připevnit kameru Aqara Camera E1.

Proč po povolení režimu časosběrného videa se v albu nevygeneruje žádné časosběrné video?

Časosběrný režim bude generovat komprimovaný záznam videa zadané období. Pokud však kamera spí, je odpojena od napájení, zaznamenává zpoždění sítě nebo ztrátu paketů atd., režim časové apse selže. Ujistěte se, že máte připojení k domácí síti a kamera Aqara E1 je vypnutá z režimu spánku.

Jak namontovat Aqara Camera E1 na základnu?

Proč se poloha mého fotoaparátu Aqara E1 vždy zdá nepřesná?

Vícenásobné ruční vytažení a otočení kamery způsobí odchylky v poloze. Můžete otevřít aplikaci Aqara Home, přejděte na Nastavení zařízení Nastavení Pan Tilt Nastavení PT Kalibrace. Poté kamera provede samokontrolní rotaci a zahájí kalibraci. Pokud jste kamerou ručně otočili, měli byste spustit kalibraci PT, abyste předešli poškození motoru kamery při dlouhodobých odchylkách.

Jak změnit Wi-Fi, ke které je Aqara Camera E1 připojena?

Přejděte na Informace o síti Jiné sítě a změňte Wi-Fi. Kromě toho je důležité poznamenat, že pokud používáte aplikaci HomeKit, při změně Wi-Fi v aplikaci Aqara Home se také musíte ujistit, že je Apple Home Hub připojeno ke stejné síti Wi-Fi.