

Zásuvka meross MSS210 Smart Plug WiFi


Bezpečnostní informace

- Doporučuje se používat toto zařízení pouze uvnitř na suchém místě.
- Zařízení musí být používáno v rámci svého jmenovitého výkonu uvedeného ve specifikacích produktu na obalu.
- Ujistěte se, že je zařízení z bezpečnostních důvodů plně zapojeno a uchováno mimo dosah dětí.

Obsah balení

- 1 x Smart Plug
- 1 x Uživatelská příručka

Pravidla LED a tlačítek



Tlačítko napájení

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí chytré zástrčky.
- Chcete-li obnovit tovární nastavení chytré zástrčky, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud se nezobrazí
- LED bliká mezi oranžovou a zelenou.



Stavový indikátor LED

- Svítí oranžově: Inicializace/Aktualizace firmwaru
- Rychle bliká zeleně: Wi-Fi připojení
- Pomalé střídání mezi jantarovou a zelenou: Připraveno ke spárování
- Svítí zeleně: Připojeno k domácí Wi-Fi/ Úspěšně spárováno
- Svítí červeně: Žádné připojení k internetu
- OFF: Vaše zásuvka není zapnutá/ Inteligentní zástrčka není zapnutá.

Průvodce instalací

1. Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení pokryto silným signálem Wi-Fi.
2. Stáhněte si aplikaci Meross. (P4)

3. Spusťte aplikaci Meross a přihlaste se ke svému účtu, nebo pokud jste nový uživatel, klepněte na Přihlásit se a vytvořte si nový účet.
4. Klepnutím na ikonu „+“ vyberte typ chytrého zařízení, které chcete přidat, a poté můžete dokončit konfiguraci podle průvodce nastavením. {P5}
5. Přemístění chytrého zařízení nevyžaduje další operace za předpokladu, že je ve stejné síti se silným signálem Wi-Fi.



POZNÁMKA:

Více najdete na <https://www.meross.com/support/>

Odkaz na Google Assistant nebo Amazon Alexa

- Nejprve nastavte zařízení v Meross app a poté jej propojte s hlasovými asistenty. Odkaz na Amazon Alexa

- Přejděte na Účet-> Amazon Alexa a povolte Merossovi propojit se s Alexou. Odkaz na Google Assistant
- Přejděte na Účet-> Asistent Google a dokončete proces propojení podle podrobných pokynů.

FAQ

Ve společnosti Meross se snažíme zajistit vaši spokojenost. Níže je přiložen nevyčerpávající seznam otázek, které uživatele nejvíce zajímají.

1. Jaká zařízení mohou ovládat pomocí chytré zástrčky Meross?

Můžete ovládat světla, ventilátory, zvlhčovače, přenosné ohřívače a další malé spotřebiče, které jsou v souladu se specifikacemi chytré zástrčky (až 13A výstup).

2. Co mám dělat, když se LED rozsvítí červeně?

Můžete řešit následující problémy:

1. Zkontrolujte, zda vaše domácí Wi-Fi funguje správně.
2. Ujistěte se, že jste ve svém routeru zakázali řízení přístupu a že chytrá zástrčka není blokována firmwarem routeru.
3. Obnovte tovární nastavení chytré zástrčky Meross a zkuste ji znovu přidat.
4. Více se dozvíte na <https://www.meross.com/support/faqs>.

Záruka

Na produkty Meross se vztahuje 24měsíční omezená záruka od data nákupu. Prosím navštivte <https://www.meross.com/support/warranty> pro podrobnou záruční politiku a registraci produktu.

Zřeknutí se odpovědnosti

1. Funkce tohoto chytrého zařízení je testována za typických podmínek popsanych v našich specifikacích. Meross NEZARUČUJE, že chytré zařízení bude za všech okolností fungovat přesně stejně, jak je popsáno.
2. Používáním služeb třetích stran, mimo jiné Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit a SmartThings, zákazníci berou na vědomí, že společnost Meross nenese žádným způsobem odpovědnost za data a soukromé informace shromážděné těmito stranami. Celková odpovědnost společnosti Meross je omezena na to, co je
3. Škody vzniklé z neznalosti BEZPEČNOSTNÍCH INFORMACÍ nebudou výslovně zahrnuty do Zásad ochrany osobních údajů. být kryty poprodejním servisem Meross, ani za to Meross nepřebírá žádnou právní odpovědnost.

JEDNODUCHÉ ZAŘÍZENÍ
ZJEDNODUŠTE SI ŽIVOT

E-mail: podpora@meross.com

Webmísto: www.meross.com

Adresa: Výrobce: č. 1312, Chengdu Building Meross E6-l, Tlanfu Technology Software Co ..
Parkltd. Chengdu, Čína,